PHILIPS Serviço

RADIOFONE 06 RF 585/00/01





ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CAMBIADOR: 22 GC 043/M

FONOCAPTOR: Ceramico GP 224/01

ALIMENTAÇÃO:

110-127-220 ou 240 volts C.A.

50 ou 60 Hz

CONSUMO. Receptor - 4-19 watts

Cambiador -6 watts

FREQUÊNCIA INTERMEDIARIA: 455 kHz

FAIXAS DE ONDAS:

QM = 517 - 1622 kHz (580-185 m)

OC1= 9,4 - 22,1 MHz (31,6-13,8 m)

OC2= 2,18 - 7,4 MHz (135-41 m)

TRANSISTORES E DIODOS:

TS421 : BF 194 - (Conversor/oscilador

TS423 = BF 194 - Amplificador de F.I.

TS425 = BC 149 C - 19 Amplif. de áudio

TS427 }= BC 148 B - 29 Amplif, de áudio

TS429 = BC 158 A - excitador

TS 431 a/b AC 187/01-AC 188/01 = Amplif, de potencia

TS 432 a/b (9330 228 10699 par)

GR 435 = AA 119 - C.A.G.

GR 436 = AA 119 - Detetor *

GR 438 = BZY 62 - Estabilizador

GR 439 |

BY 127 - Retificador GR 440

POTÊNCIA DE SAÍDA: 2 x 3,5 watts (potencia musical)


ALTO-FALANTES:

2 x AD 3800 SM (20 cm)

(2 tomadas p/projetores de agudos opcionais)

DIMENSÕES: 1100 x 650 x 420 mm

NFORMAÇÃO DE SERVICO



- 1 LIGA DESLIGA 2 TECLAS SETORAS DE FAIXAS: (a) FAIXA 0.C.2 (b) FAIXA 0.C.1 (c) FAIXA 0.M.
- 3 REPRODUÇÃO DE DISCOS 4 SINTONIA 5 VOLUME 6 TONALIDADE 7 EQUILÍBRIO ACÚSTICO
 8 INDICADOR DE SINTONIA


AJUSTE DO CONSUMO DO ESTÁGIO DE SAÍDA

- 1. Contrôle de volume ao mínimo.
- 2. Comprovar a tensão nos extremos de C548, a qual deve estar em tôrno de 16,1 volts.
- 3. Remover a solda da junção correspondente ao coletor de TS431b (canal esquerdo) e/ou TS432b (canal direito) no circuito impresso.
- 4. Ligar (na junção) em série com o coletor de TS431b e/ou TS432b, um miliamperímetro de escala apropriada (10 mA aprox.).
- 5. Ligar na posição R629 e/ou R630, um resistor de valor compreendido entre 27 à 39 ohms para obter uma corrente de 5 mA.
- 6. Retirar o instrumento e resoldar a junção do coletor no circuito impresso.

CALIBRAÇÃO DO RECEPTOR

- 1. Contrôle de volume ao máximo.
- 2. Calibrar de acôrdo com as especificações da tabela abaixo.
- 3. Após a calibração, selar os núcleos das bobinas de F.I. e R.F. com cêra.

CIRCUITO	GERADOR	FAIXAS	SINTONIZAR RECEPTOR	AJUSTAR MÁXIMA	PARA		
F.I.	455 kHz VIA 33000 PF		VARIÁVEL AO MÍNIMO	"A" "B" "C"			
R.F.	550 kHz	O.M.	550 kHz	OSCILADOR	S 403		
	1500 kHz		1500 kHz	C 486	C 465		
	REPETIR AS OPERAÇÕES EM 550kHz E1500kHz						
	2,35 MHz		2,35 MHz	"F"	"H"		
	6,84 MHz	0.C.2	6,84 MHz	-	C 467		
	REPETIR AS OPERAÇÕES EM 2,35MHz E 6,84MHz						
	10,00 MHz	000	10,00 MHz	"E"	" G "		
	21,63 MHz	0.C.1	21,63 MHz	*	C 466		
	REPETIR AS OPERAÇÕES EM 10,00 MHz E 21,63 MHz						



MATERIAL DE REPOSIÇÃO

DESCRIÇÃO		4		CÓDIC	GO
Arruela de retenção para polia de a	acionamento	2	522	634	04005
Arruela de retenção para eixo de s	intonia	2	522	634	80040
Botão para chave de teclas		9	122	104	34411
Botão para contrôle de sintonia		3	122	104	34431
Botão para contrôle de volume-tom-	-equilíbrio	3	106	104	04051
Cabo de rêde com plug		9	106	101	00371
Chave "Pick-up"		3	122	108	43361
Chave "Liga-desliga"		3	122	108	44371
Chave SKI		.3	122	108	43391
Chave SK2		3	122	108	43391
Chave SK4		3	122	108	43373
Comutador de tensão (botão)		3	106	993	72842
Comutador de tensão (soquete)		3	106	994	19823
Cordão de tração (de ago)		3	108	108	02341
Eixo para contrôle de sintonía		3	122	101	75642
Emblema		3	122	100	05731
Engrenagem para capacitor variavel	1	.3	122	104	34441
Fusível retardado 250 mA.		2	422	086	01012
Instrumento indicador de sintonia		3	122	108	70251
Lämpada pilôto 8009D		9	235	497	11200
Lâmpada pilôto 7121D		9	234	406	10100
Letreiro		3	106	100	00131
Mecanismos de acionamento		3	122	108	44362
Mola para fixar botões		3	1122	993	19131
Mostrador		- 3	106	105	00441
Movel com embalagem		3	106	109	00901
Placa difusora		3	106	104	04131
Polia para tração		3	106	104	02331
Polia de acoplamento para tração		3	122	104	34452
Ponteiro		3	122	101	09591
Porta-fusível		3	106	100	10011
Soquete para lämpada pilöto		2	422	479	01001
Suporte para mostrador					66291
Suporte plástico para cabo de rêde		-3	122	104	09702
Tampa trazeira					01201
Tampa trazeira		3	1106	103	01083
Tomada de antena					20151
Tomada para alto-falante		2	422	026	01002
Tomada "DIM" de 5 contatos para	0				20012
Trava para roda dentada do variáve	el	2	1122	101	75113

MATERIAL DE REPOSIÇÃO (elétrico)

POSIÇÃO	DESCRICAO	VALOR		(ODE	CO
\$403a/b	Bobina de antena OM (ferroceptor)			3122	108	98481
S408	Transformador de fôrca			3122	108	33531
S443	Bobina de antena OC1			3122	108	71101
S444	Bobina de antena OC2			3106	108	20721
S446	Bobina osciladora OC1			3106	108	20731
S447	Bobina osciladora OC2			3106	108	20741
\$448	Bobina osciladora OM			3106	108	20751
S450	Bobina de F.I.			3106	108	20591
S451a	Bobina de F.I.			3106	108	20761
S451b	Bobina de F.I.			3106	108	20771
S452	Bobina detetora			3106	108	20601
S664	Bobina "Cross-over"			3106	108	21191
8865	Bobina Cross-over*			3106	108	21191
S668	Alto-falante	B ohms	1.0	2406	263	06806
\$669	Alto-falante	8 ohms		2406	263	06806
C410	Capacitor variável	2x385 pF		2222	807	10095
C465-6	Capacitor trimmer	20 pF		2222	808	00006
C467	Capacitor trimmer	10 pF		2222	080	00005
C493	Capacitor eletrolítico	4 uF		2222	001	17408
C502	Capacitor eletrolítico	150 uF		2222	007	12181
C525-61						20101
C531-2} =	Capacitor eletrolítico	2,2 uF		2222	007	18228
C533-4	Capacitor eletrolítico	220 uF		2222	007	44331
C537-8	Capacitor eletrolítico	680 uF		2222	026	56681
C542	Capacitor eletrolítico	15 uF		2222	006	15189
C545	Capacitor eletrolítico	100 uF		2222	006	14101
C546	Capacitor eletrolítico	22 uF		2222	006	16279
C547	Capacitor eletrolítico	150 uF		2222	007	16151
C548	Capacitor eletrolítico	2500 uF		2222	063	26252
C660-1	Capacitor eletrolítico	30 uF		2006	026	11306
R412abcd	Potenciâmetro log.	2x200+20K		2322	360	90158
R413	Potenciômetro	2x100K		2322	380	90157
R414	Potenciômetro	47K		2322	350	74309
R560	Resistor VDR			2322		22582
R631-2	Resistor NTC	33 ohms		2322	610	12339

S.A. PHILIPS DO BRASIL 06 RF 585/00

DATA: 6-6-70

DESENHO: Ronoldo

